



製品仕様

このたびは、本製品をお買い求め
いただき誠にありがとうございます。

Thank you for buying our product.

製品仕様

● ヒートシンク搭載SSD
● 取扱説明書（本紙）

● 厳選した3D NAND
高い信頼性と優れた省エネ性能を兼ね備えており、長期間の使用でも安心してお使いいただけます。

● 放熱性と速度を両立
優れた放熱性と高速性能を兼ね備えた設計により、安定した動作と効率的なデータ処理を実現します。

● スムーズで高速なゲーム展開
PCIe® Gen4インターフェイスでゲーム内の応答性を高め、中断を最小限に抑え、スムーズなストーリーミングを実現して、リアルな体感を味わえます。

● 大容量
最新のゲームだけでなく、将来のアップデートやダウンロード可能なコンテンツを保存するための大容量を確保できます。

製品仕様

製品仕様

● 容量
● 型番
● フォームファクタ
● コネクタ
● インターフェイス
● 外形寸法(mm)
● シーケンシャルリード*（最大）
● シーケンシャルライト*（最大）
● TBW
● 動作電圧
● 温度範囲

製品仕様

● 容量
● 型番
● フォームファクタ
● コネクタ
● インターフェイス
● 外形寸法(mm)
● シーケンシャルリード*（最大）
● シーケンシャルライト*（最大）
● TBW
● 動作電圧
● 温度範囲

製品仕様

● 容量
● 型番
● フォームファクタ
● コネクタ
● インターフェイス
● 外形寸法(mm)
● シーケンシャルリード*（最大）
● シーケンシャルライト*（最大）
● TBW
● 動作電圧
● 温度範囲

製品仕様				
容量*	512GB	1TB	2TB	4TB
型番	HE75P-512GTHS1	HE75P-1TBTHS1	HE75P-2TBTHS1	HE75P-4TBTHS1
フォームファクタ	M.2 2280			
コネクタ	M.2 (M Key)			
インターフェイス	M.2 PCIe Gen4x4			
外形寸法(mm)	80.0±0.15 x 22.0±0.15 x 2.80±0.08			
シーケンシャルリード*（最大）	7100MB/秒	7400MB/秒	7450MB/秒	7300MB/秒
シーケンシャルライト*（最大）	4800MB/秒	6500MB/秒	6700MB/秒	6500MB/秒
TBW	375TB	750TB	1500TB	3000TB
動作電圧	3.3V±5%			
温度範囲	0～70℃（動作時）； -40～85℃（保存時）			

注：
※製品に表記されている容量は、搭載されるフラッシュメモリに基づき『1MB=1000000バイト』の10進法で算出されているため、実際の有効容量は動作環境により小さくなる場合がございます。
※表記の最大転送速度は開封後未使用（FOB）状態を前提としてCrystalDiskMarkを使用し、測定した数値です。パフォーマンスはホストデバイス、使用状況、ドライブの容量、またはその他の要因により異なる場合があります。

データについて

●本製品を初めて使用する前にフォーマット（方法について本紙裏面に記載）が必要な場合があります。
●誤操作や製品の故障等によりデータが消失する可能性があります。
●磁気や電磁妨害によってデータが消失する可能性があります。
●データ消失のリスク回避のため、他の記憶媒体に定期的なデータのバックアップをお勧めします。
●データの破損・消失につきましては、弊社では一切の責任を負いかねます。また、データの復旧作業もお受けしておりません。予めご了承ください。

保証規定


●保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障が発生した場合は修理をいたしますので本保証書とお買い上げ時の履歴等を添えて、弊社サポートセンターまでお申し出ください。●本保証規定は日本国内においてのみ有効です。●保証対象はSSD本体のみとなります。ヒートシンクは保証対象外なので、破れたり汚れたりした場合は市販のヒートシンクをお買い求めください。●次の項目に該当する場合は保証対象外になります。
・保証書とお買い上げ時の履歴を提示いただけない場合
・保証書とお買い上げ時の履歴の偽造、または字句などの修正をされた疑いがある場合
・本体に明らかなキズ・破損・変形が確認できる場合
・火災、地震、落雷、風水害その他の天災地変、公害や異常電圧などの環境による故障または破損の場合
・お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理の場合
・お買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃などに起因する故障または破損の場合
・故障の原因が本製品以外のハードウェア、ソフトウェアによることが判明した場合
・消耗部品の自然劣化、または自然損耗により故障した場合
・本製品の使用によって生じた直接的または間接的な損害
・接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合

SSDのセットアップ手順


SSDをセットアップするには、次の手順に従います。ここでは「Windows 10」での操作方法を紹介します。

1 パソコンに取付または接続します。


2 画面左下「Windowsアイコン」の上で右クリックし、表示されたメニューの中から「ディスクの管理(K)」にアクセスします。




3 コンピューターに接続されているディスクの一覧の中から『不明～初期化されていません』と表記のあるディスクを右クリックし、表示されたメニューの中から『ディスクの初期化』を選択します。




4 『ディスクの初期化』ウィンドウが表示されました。ディスクの容量に応じて、MBRまたはGPTを選択後、『OK』をクリックします。




5 初期化が完了すると、ディスクの表記が以下の様になります。『未割り当て』と表記のある部分を右クリックし、表示されたメニューの中から『新しいシンプルボリューム』を選択します。




6 『新しいシンプルボリュームウィザード』ウィンドウが表示されますので、そのまま『次へ』をクリックします。




7 『ボリュームサイズ』を指定します。通常は『最大ディスク領域』と同じ数字のままで構いません。数値が決まりましたら『次へ』をクリックします。




8 ドライブ文字またはパスの割り当て画面が表示されたら『次へ』をクリックします。




9 以下の画像と同じ設定になっているのを確認後、『次へ』を選択します。



10 新しいシンプルボリュームウィザードの完了画面が表示されたら『完了』をクリックします。



11 フォーマットが開始されますので、終了するまでお待ちください。
※フォーマット中はPCのシャットダウンや再起動などは絶対に行わないで下さい。



12 完了したら、以下のような表示になります。

